www.eterny.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PRANCHA ALISADORA CERÂMICA

AT-2435

Agradecemos por adquirir este produto que foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro.
Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar e guarde-o para futuras referências.

POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

Você acabou de adquirir um produto ETERNY, da mais alta qualidade.
Agradecemos a sua confiança em nossa marca.
Este manual explica todos os recursos, a operação e orientações para a correta instalação e uso do seu novo produto ETERNY.
Por favor, reserve alguns minutos para lê-lo atentamente, para garantir uma instalação correta e um bom uso de todos os recursos deste produto.

Guarde este manual para futuras referências.
Este manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.

NOTAS E SEGURANÇA

Não utilize aparelhos que apresentem qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em qualquer outro componente. Para substituir qualquer peça, entre em contato com um Posto Autorizado mais próximo;
Nunca utilize o produto durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou outro líquido. Um choque elétrico nestas condições é muito perigoso.
Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver ligado;
Não deixe o cabo elétrico entrar em contato com as partes quentes da prancha;
Não utilize a prancha para outra função que não seja para a qual ela foi projetada;
Antes de desligar da tomada, desligue primeiro no interruptor Liga/Desliga. A luz indicadora se apagará, indicando que a prancha está fora de serviço;
Para evitar choques ou outros acidentes, não imergir o cabo elétrico, plugue ou o próprio aparelho em água ou outros líquidos;
Nunca desconecte puxando pelo fio. Aperte firmemente o plugue e então puxe para desconectar;
Retire o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso;
Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, nunca tente consertar o aparelho em casa, ou deixe que curiosos abram o produto. Caso seja necessário, leve-o a um Posto Autorizado mais próximo.

ATENÇÃO! Devido a alta temperatura (~190ºC), recomenda-se não tocar nas placas cerâmicas quando o produto estiver em uso ou quando estiver esfriando, para evitar possíveis queimaduras.

INSTRUÇÕES DE USO

- Desenrole completamente o cabo elétrico;
- Verifique se o interruptor está na posição Desliga e ligue-o na tomada;
- Ligue o aparelho colocando o interruptor na posição Liga. A prancha irá ligar. A luz indicadora de funcionamento acenderá;
- Aguarde entre 5 e 10 minutos para que as placas cerâmicas atinjam a temperatura correta;
- Divida o seu cabelo em mechas, escove-as e coloque-as entre as placas deslizando suavemente da raiz para a ponta do cabelo;
- A emissão de infravermelhos ajuda a potencializar o efeito da prancha.
- Não penteie o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguarde alguns minutos para que o cabelo esfrie;
- Quando tiver terminado, coloque o interruptor na posição Desliga e desconecte o aparelho da tomada.

Aconselha-se que os cabelos estejam limpos e 100% secos quando se trata de um pranchado convencional, pois secar os cabelos com a prancha pode prejudicar a saúde dos fios.
Recomenda-se secar o cabelo com o secador ou deixá-los secar naturalmente antes de utilizar a prancha.
Deve-se passar a prancha somente uma vez na mesma mecha do cabelo. Passe a prancha lentamente, da raiz às pontas, sem parar em nenhum momento sobre os fios. Caso haja necessidade, espere a mecha esfriar antes de repassar a prancha, evitando o superaquecimento dos fios capilares.

LIMPEZA E CUIDADOS

LIMPEZA
Após a utilização, desligue a prancha e desconecte-a da tomada;
Recomenda-se que a prancha seja limpa, ainda morna, com um pano úmido somente com água;
Não se aconselha o uso de produtos como: álcool, alvejantes, benzinas ou detergentes.
O aparelho deve ser mantido distante de crianças, animais e de superfície superfícies ou recipientes molhados;
Não permitir que água ou qualquer outro líquido penetrem no aparelho;
Não se recomenda o contato do aparelho com água ou utilizá-lo com as mãos úmidas ou com os pés descalços.

ARMAZENAMENTO
Assegure-se que a prancha esteja completamente fria e seca;
Nunca enrole o cabo elétrico em volta do produto, pois isto danificará o cabo;
Nunca pendure o produto pelo cabo elétrico;
Guarde-o em um local frio e seco.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CERTIFICADO DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS:

Certificamos que o consumidor está recebendo um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. Desde que observadas rigorosamente as informações do manual de instruções e respeitadas as disposições legais.

Asseguramos ao consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou de material que nele se apresentem pelo período de 6(seis) meses (Obs.: Os 3 primeiros meses conforme termos da lei 8.078 de 11/09/90 e os outros 3 meses como garantia de complemento)a contar da data de venda, comprovada pela Nota Fiscal, e que deve acompanhar o produto, quando exercido da garantia. Constatado o defeito, procure um Serviço autorizado.

Estando no prazo de garantia, o mesmo será reparado ou substituído por modelo similar "a nosso critério" gratuitamente. Em localidades onde não existam Postos Autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o Posto Autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do consumidor.

A Garantia não cobre:

• Despesas com instalação de produtos ou transportes até um Posto Autorizado, mesmo em garantia;
• Danos em peças plásticas (botões, tampas, alças, visores, etc...);
• Danos em acessórios (fones, cabos, presilhas, etc...)
• Danos ao cabo de força, decorrente de cortes, emendas ou falha de observação às instruções.
• Não nos responsabilizamos por quaisquer danos diretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

Em caso de assistência técnica, por favor informe-se através dos contatos abaixo:

• Tel. SAC: 21-3575-7900
• Email SAC: sac@eterny.com.br
• Site SAC: www.eterny.com.br
• MSN SAC: sac@eterny.com.br

Dados do Cliente:	
Nome:	
Endereço:	
Cidade/Estado:	
Dados do Produto:	**Nº da Nota Fiscal**
Modelo:	Nº Série:
Local da Compra:	Data da Compra:
Cidade/Estado:	

Telefone: 21-3575-7900 **FAX:** 21-3575-7931
Site: www.eterny.com.br / **Email:** sac@eterny.com.br

www.eterny.com.br

Contato

Tel.: 21-3575-7900
Fax: 21-3575-7931

www.eterny.com.br

sac@eterny.com.br
comercial@eterny.com.br